

## Vaskemaskine

**Vælg først program på vaskemaskinen**  
**Aflæs programkategori – (fra 1 til 6)**

**Gå til betalingsterminalen**

**Hold brikken op foran det trådløse symbol**  
*Afvent et lille bip*



**Tryk direkte på skærmen for valg af maskine**  
**Vælg programkategori – (fra 1 til 6)**

**Afslut og godkend køb ved tryk på "GODKEND"**

**Vaskemaskinen kan nu startes ved tryk på start**

## Tørretumbler & strygerulle

**Hold brikken op foran det trådløse symbol**  
*Afvent et lille bip*



**Tryk direkte på skærmen for valg af maskine**  
**Tryk flere gange på samme maskine for mere tid**  
**Afslut og godkend køb ved tryk på "GODKEND"**

**Maskinen kan nu anvendes**